



ミシン

ミシンを安全に使うために(2)

年 組 名前

つぎ
次は、ミシンを安全に使うための説明です。

ただ
正しいものには○、まちがっているものには×をつけましょう。

1 (×) ミシンを運ぶときは、すぐに使えるようカバーの金具を外して運ぶ

※ミシンを運ぶときは、カバーがはずれてミシンが落ちないように、金具をしっかりとめて運びましょう。

2 (×) コンセントからプラグを抜くときは、コードを引っ張って素早く抜く

※コンセントからプラグを抜くときは、プラグを持って抜き差ししましょう。

3 (×) ミシンの電源は、使わないときでも入れておく

※ミシンがとつぜん動き出してケガをしないよう、ミシンを使わないときは、電源を切っておきましょう。

4 (○) ミシンを使っている人がいたら、急に話しかけたり、
ミシンにさわったりしない

5 (×) コントローラーには、いつでも足をのせておく

※ミシンを使わないときは、コントローラーに足をのせないようにしましょう。

6 (○) ミシンを使うときは、よそ見をしない

